

Sistemas de águas domésticas da Wilo Hxx

P Manual de instalação e funcionamento





Fig. 2:







Fig. 4a Fig. 4b







Fig. 5a








Fig. 6a




Fig. 6b





Fig. 7a Fig. 7b







Fig. 8



1	Considerações Gerais	9
2	Segurança	9
2.1	Sinalética utilizada no manual de funcionamento	9
2.2	Qualificação de pessoal	
2.3	Riscos associados ao incumprimento das instruções de segurança	
2.4	Precauções de segurança para o utilizador	
2.5	Precauções de segurança para trabalhos de revisão e montagem	
2.6	Modificação e fabrico não autorizado de peças de substituição	
2.7	Uso inadequado	10
3	Transporte e acondicionamento	10
4	Âmbito de aplicação (utilização prevista)	10
5	Características do produto	10
5.1	Código do modelo	
5.2	Especificações técnicas	
5.3	Equipamento fornecido	11
5.4	Acessórios (opcional)	11
6	Descrição e funções	11
6.1	Descrição do produto	
6.2	Função do produto	
	, '	
7	Instalação e ligação eléctrica	12
7.1	Instalação	
7.2	Ligação eléctrica	12
8	Arranque	13
8.1	Verificar o reservatório de pressão com membrana	13
8.2	Enchimento e ventilação	14
8.3	Ajuste do interruptor de pressão	14
9	Manutenção	17
10	Avarias, causas e soluções	17
11	Peças de substituição	18
	5	

Legendas das imagens:

Fig. 1	Montagem
1	Bomba
2	Parafuso de enchimento
3	Parafuso de descarga
4	Reservatório de pressão com membrana
5	Manómetro
6	Cabo de rede com ficha (apenas na versão EM)
7	Interruptor de pressão
8	Tubo flexível de pressão
9	Válvula de enchimento de gás
L2/P1	Distâncias dos orifícios de fixação

Fig. 2	Modo de funcionamento de alimentação
Α	Entrada a partir do tanque
В	Entrada a partir da rede de abastecimento de água
10	Válvula de pé com carga de mola
11	Válvula de corte do lado da entrada/sucção
12	Válvula de corte do lado da pressão
13	Dispositivo de afluxo
14	Fixação do tubo

Fig. 3	Modo de funcionamento de aspiração
10	Válvula de pé
12	Válvula de corte do lado da pressão
14	Fixação do tubo

Fig. 4a e 4b	Interruptor de pressão EM (tipo PM)
1	Parafuso de ajuste da pressão de desconexão
2	Parafuso de ajuste do diferencial de pressão
	(pressão de desconexão - pressão de conexão)
3	Alimentação/ligações do motor
4	Alimentação/ligações da rede
5	Ligações à terra (PE)

Fig. 5a e 5b	Interruptor de pressão DM (tipo PT)
1	Parafuso de ajuste da pressão de desconexão
2	Parafuso de ajuste do diferencial de pressão
	(pressão de desconexão - pressão de conexão)
3	Alimentação/ligações do motor
4	Alimentação/ligações da rede
5	Ligações à terra (PE)

Fig. 6a e 6b	Diagramas do interruptor de pressão
Fig. 6a	Interruptor de pressão (tipo PM5/PT5)
Fig. 6b	Interruptor de pressão (tipo PM12/PT12)
pa [bar]	Pressão de desconexão
pe [bar]	Pressão de conexão

Fig. 7a	Verificação da pressão prévia do gás no
a 7c	reservatório de pressão com membrana
Fig. 7a	Despressurizar o sistema de águas domésticas
Fig. 7b	Remover a capa da válvula
Fig. 7c	Medir a pressão prévia do gás
Fig. 8	Versão EM, esquema de ligação para um
Fig. 8	Versão EM, esquema de ligação para um interruptor de bóia opcional
Fig. 8	
	interruptor de bóia opcional
1	interruptor de bóia opcional Caixa de bornes do motor

1 Considerações Gerais

Sobre este documento

A língua do manual de funcionamento original é o alemão. Todas as outras línguas deste manual são uma tradução do manual de funcionamento original. O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do aparelho e deve ser mantido sempre no local de instalação do mesmo. O cumprimento destas instruções constitui condição prévia para a utilização apropriada e o accionamento correcto do aparelho. Este manual de instalação e funcionamento está em conformidade com o modelo do aparelho e cumpre as normas técnicas de segurança básicas, em vigor à data de impressão.

Declaração CE de conformidade:

Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída neste manual de funcionamento. No caso de uma alteração técnica não acordada por nós dos componentes descritos na mesma, esta declaração perde a sua validade.

2 Segurança

Este manual de funcionamento contém indicações básicas que devem ser observadas durante a instalação e operação. Por isso, este manual de funcionamento deve ser lido pelo instalador e pelo operador responsável antes da montagem e do arranque.

Tanto estas instruções gerais sobre segurança como as informações sobre segurança nos capítulos subsequentes, indicadas por símbolos de perigo, devem ser rigorosamente observadas.

2.1 Sinalética utilizada no manual de funcionamento

Símbolos:



Perigo devido a tensão eléctrica

Símbolo de perigo geral



INDICAÇÃO: ...

Advertências:

PERIGO!

Situação de perigo iminente. Perigo de morte ou danos físicos graves em caso de não cumprimento.

CUIDADO!

Perigo de danos físicos (graves) para o operador. "Cuidado" adverte para a eventualidade de ocorrência de danos físicos (graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATENÇÃO!

Há o perigo de danificar o produto/sistema. "Atenção" adverte para a possibilidade de eventuais danos no produto caso a indicação seja ignorada.

INDICAÇÃO:

Indicação útil sobre o modo de utilização do produto. Adverte também para a existência de eventuais dificuldades.

2.2 Qualificação de pessoal

Os instaladores devem ter a formação adequada para este tipo de trabalho.

2.3 Riscos associados ao incumprimento das instruções de segurança

O incumprimento das instruções de segurança poderá resultar em lesões pessoais ou danos no produto/sistema. O incumprimento das instruções de segurança poderá também invalidar qualquer direito à reclamação de prejuízos.

O referido incumprimento pode, em particular, provocar:

- falha de funções importantes do produto/sistema,
- falhas nos procedimentos necessários de manutenção e reparação,
- lesões e ferimentos resultantes de factores eléctricos, mecânicos ou bacteriológicos,
- · danos em propriedades.

2.4 Precauções de segurança para o utilizador

As normas de prevenção de acidentes devem ser cumpridas.

Devem ser evitados riscos provocados pela energia eléctrica. Devem ser cumpridos os regulamentos da ERSE e da EDP.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais ou psíquicas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções sobre a utilização correcta do aparelho. As crianças têm de ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.

2.5 Precauções de segurança para trabalhos de revisão e montagem

O utilizador deve certificar-se de que todos os trabalhos de revisão e montagem são levados a cabo por especialistas autorizados e qualificados que tenham estudado atentamente este manual. Os trabalhos no produto/sistema devem apenas ser executados quando a máquina estiver parada. O modo de procedimento descrito no manual de instalação e funcionamento para a paragem do produto/sistema tem de ser obrigatoriamente respeitado.

2.6 Modificação e fabrico não autorizado de peças de substituição

Quaisquer alterações efectuadas no produto terão de ser efectuadas apenas com o consentimento do fabricante. O uso de peças de substituição e acessórios originais assegura uma maior segurança. O uso de quaisquer outras peças poderá invalidar o direito de invocar a responsabilidade do fabricante por quaisquer consequências.

2.7 Uso inadequado

A segurança do funcionamento do produto fornecido apenas está assegurada aquando da utilização adequada do mesmo em conformidade com o parágrafo 4 do manual de instalação e funcionamento. Os limites mínimo e máximo descritos no catálogo ou na folha de especificações devem ser sempre cumpridos.

3 Transporte e acondicionamento

Na recepção deste sistema de águas domésticas, verificar imediatamente se ocorreram danos de transporte. Se detectar danos de transporte, devem ser combinadas as medidas necessárias com a empresa de expedição, cumprindo os respectivos prazos!



ATENÇÃO! Perigo de danificação do sistema de águas domésticas!

Perigo de danificação devido ao manuseamento incorrecto durante o transporte e armazenamento.

Durante o transporte e o armazenamento, proteger o sistema de águas domésticas contra a humidade, geada e danos mecânicos. O sistema de águas domésticas não pode de modo algum ser exposto a temperaturas fora da faixa entre -10 °C e +50 °C durante o transporte ou o armazenamento.

4 Âmbito de aplicação (utilização prevista)

Com a série composta por diversos sistemas de águas domésticas, a Wilo oferece sistemas de abastecimento de água para as áreas casa, lazer e jardim. Os sistemas de águas domésticas destinam-se, dependendo da bomba aplicada:

 ao transporte de água de tanques, lagos, ribeiros e poços, ao abastecimento de água, à rega, aspersão e irrigação para o sector doméstico, Dependendo da utilização, são aplicadas bombas com aspiração normal ou automática.

As bombas com aspiração normal que sejam capazes de funcionar no modo de alimentação (p. ex., de um tanque aberto) mas que não sejam de aspiração automática podem ser ligadas directamente à rede pública de abastecimento de água (Fig. 2).

As bombas com aspiração automática são capazes de evacuar o ar de uma conduta de aspiração através da tecnologia de separação de ar no sistema hidráulico da bomba. (p. ex., de um poço) (Fig. 3). Estas bombas não podem ser ligadas directamente à rede pública de abastecimento de água, para se evitar um efeito negativo da pressão de rede.

Fluidos permitidos:

 Água sem matérias sólidas e depósitos (água para consumo, fria, de arrefecimento e águas pluviais)
 Os outros fluidos ou aditivos necessitam da autorização da empresa Wilo

5 Características do produto

5.1 Código do modelo

Exemplo: HMC	304 EM
Н	= sistema de águas domésticas com
	bomba
	Tipo de bomba
MC	= Wilo-MultiCargo
MP	= Wilo-MultiPress
WJ	= Wilo-Jet
MHI	= Wilo-Economy MHI
2	= caudal nominal Q em m³/h
3	
4	
6	
02	= escala do sistema hidráulico
03	
04	
05	
06	
EM	= corrente monofásica 1 ~ 230 V
DM	= corrente trifásica 3 ~ 400 V

5.2 Especificações técnicas

Para obter os dados exactos sobre a ligação e a potência, consulte as placas de identificação da homba e do motor.

Dados cobro a ligas	žo o a notôncia
Dados sobre a ligaçã	ao e a potencia
Temperatura do	
fluido:	+5 °C a +35 °C +40 °C
Temperatura	+40 °C
ambiente máx.	
Altura de entrada	Consoante o tipo de bomba/depen-
	dendo da NPSH (ver o manual de
	instalação e funcionamento em sepa-
	rado da bomba)
Ligação de sucção	Consoante o tipo de bomba (ver o
	manual de instalação e funciona-
	mento em separado da bomba)
	Rp 1" a Rp 11/4"
União de pressão	RP 1"
Pressão máxima de	Consoante o tipo de bomba (ver o
serviço	manual de instalação e funciona-
	mento em separado da bomba)
	6/8/10 bar
Ligação de rede	Ver placa de identificação da bomba/
	do motor
	1~230 V/50 Hz
	1~220 V/60 Hz
	3~230-400 V/50 Hz
	3~220/380 V a 3~254/440 V/60 Hz
Altura manomé-	Ver placa de identificação
trica	
Caudal	Ver placa de identificação
Pressão de cone-	Ver placa de identificação
xão/desconexão	
Volume do reser-	Ver placa de identificação
vatório de pressão	
com membrana	
Pressão prévia do	Ver placa de identificação e tabela 1
gás do reservatório	(secção 8.1)
de pressão com	
membrana	
Peso	Ver placa de identificação

5.3 Equipamento fornecido

- Sistema de águas domésticas de acordo com a identificação
- Manuais de instalação e funcionamento (sistema de águas domésticas e bomba de acordo com o tipo)
- Embalagem

5.4 Acessórios (opcional)

- Válvula de pé
- · Filtro de aspiração
- Tubo de aspiração
- Descarga flutuante com ou sem dispositivo de afluxo
- Interruptor de bóia
- Aparelho de distribuição com eléctrodos submersíveis

6 Descrição e funções

6.1 Descrição do produto

O sistema de águas domésticas é fornecido completamente montado e com todas as ligações. É composto essencialmente pelos seguintes componentes (ver Fig. 1):

- Bomba (pos. 1)
- Parafuso de enchimento (pos. 2)
- Parafuso de descarga (pos. 3)
- Reservatório de pressão com membrana (pos. 4)
- Manómetro (pos. 5)
- Cabo de rede com ficha (apenas na versão EM) (pos. 6)
- Interruptor de pressão (pos. 7)
- Tubo flexível de pressão (pos. 8)
- Válvula de enchimento de gás do reservatório de pressão com membrana (pos. 9)
 Os componentes que entram em contacto com o fluido são de material resistente à corrosão.
 O corpo da bomba está vedado com um empanque mecânico em frente ao motor.



ATENÇÃO! Perigo de danificação da bomba! Não deixar a bomba funcionar a seco. A garantia do fabricante não cobre danos na bomba resultantes do funcionamento a seco.

Para proteger o sistema de águas domésticas contra o funcionamento a seco, recomendamos a utilização de acessórios adequados, como p. ex., um interruptor de bóia, um interruptor de pressão adicional ou um aparelho de distribuição com eléctrodos de nível.



ATENÇÃO! Perigo de danificação do sistema de águas domésticas!

Risco de danos devido ao manuseamento incorrecto durante o transporte e o armazenamento. Nos motores de corrente alternada (versão EM), a protecção térmica do motor desliga o motor em caso de sobrecarga. Quando o motor arrefecer,

6.2 Função do produto

O sistema de águas domésticas está equipado com uma bomba centrífuga eléctrica, um interruptor de pressão e um reservatório de pressão com membrana.

volta a ligar-se automaticamente.

O reservatório de pressão com membrana é dividido num compartimento para água e outro para gás através de uma membrana. O compartimento para água destina-se à entrada ou saída do fluido no caso de alterações de pressão na tubagem de consumo. O gás que se encontra no compartimento para gás é comprimido durante a entrada e descomprimido durante a saída de fluido. A bomba aumenta a pressão e transporta o fluido através da tubagem de consumo até aos pontos de extracção. Para tal, é ligada e desligada, dependendo da pressão. O interruptor mecânico de pressão destina-se à monitorização da pressão existente na tubagem de consumo. Se o débito de água subir, a pressão da tubagem de consumo desce. Quando for atingida a pressão de conexão ajustada no interruptor de pressão, o sistema de

águas domésticas liga-se. Se o débito baixar (fecho do ponto de extracção), a pressão na tubagem de consumo aumenta. Quando for atingida a pressão de desconexão ajustada no interruptor de pressão, o sistema de águas domésticas desligase.

A frequência de ligação depende do funcionamento do reservatório de pressão com membrana. Se o volume no reservatório aumentar, a frequência dos processos de activação diminui.

Para optimizar os processos de activação, deve ser ajustada no reservatório de pressão com membrana uma pressão prévia do gás adequada à pressão de conexão (segundo a tabela 1, secção 8).

7 Instalação e ligação eléctrica

7.1 Instalação

O sistema de águas domésticas deve ser instalado e operado de acordo com as normas em vigor. Deve ser instalado numa divisão fechada, seca, bem ventilada e à prova de congelamento. No local de instalação, deve garantir-se uma drenagem suficiente do solo, com ligação à rede de esgotos do edifício. O utilizador deve impedir danos resultantes da falha do sistema de águas domésticas, tais como inundação de divisões, tomando as medidas necessárias (p. ex., instalação de um sistema para a detecção de falhas ou de um sistema automático de drenagem). As tubagens de aspiração e de pressão devem ser montadas no local. No caso de instalação fixa ou estacionária, o sistema de águas domésticas deve ser fixado ao chão no local. A superfície de montagem deve ser horizontal e plana. Deve ser previsto espaço suficiente para a realização de trabalhos de manuten-



INDICAÇÃO!

Nunca montar o sistema de águas domésticas sobre piso irregular!

Para evitar a transmissão de ruído estrutural, o sistema de águas domésticas deve ser ligado à tubagem de aspiração e de pressão através de redutores de tubos flexíveis. No caso de fixação adicional ao chão no local, é necessário tomar medidas adequadas para evitar a transmissão de ruído estrutural (p. ex., através de uma base de cortiça, amortecedores ou semelhantes). Para a fixação do sistema de águas domésticas ao chão, estão previstos furos adequados nos pés de apoio (ver Fig. 1, L2 e P1).

7.1.1 Sistema de águas domésticas no modo de funcionamento de alimentação (Fig. 2)

Uma bomba com aspiração normal é alimentada de água através da ligação de alimentação. O abastecimento de água pode ser feito a partir da rede pública de abastecimento ou de um tanque mais elevado.



ATENÇÃO!

Para garantir o funcionamento perfeito, as bombas necessitam de um caudal de água de

300 mm, ou seja, o início da tubagem de consumo deve ser instalado a um comprimento mínimo de 300 mm, em sentido ascendente.

Na tubagem de alimentação e de consumo, devem ser instaladas válvulas de fecho adequadas (Fig. 2, pos. 11 ou 12). A tubagem de alimentação tem de ser equipada com um dispositivo de afluxo (Fig. 2, pos. 13) ou uma válvula de pé com carga de mola (Fig. 2, pos. 10). O diâmetro da tubagem de alimentação não pode ser inferior ao diâmetro da ligação de sucção da bomba.

Para evitar a transmissão de tensões através do peso das tubagens, estas devem ser fixadas ao solo com dispositivos de fixação adequados (Fig. 2, pos. 14).

7.1.2 Sistema de águas domésticas no modo de funcionamento de aspiração (Fig. 3)

Em caso de utilização de bombas com aspiração automática ou no modo de funcionamento de aspiração com uma bomba com aspiração normal a partir de reservatórios profundos, deve instalarse uma tubagem de aspiração separada e resistente ao vácuo e à pressão com válvula de pé (Fig. 3, pos. 10). Esta tem de ser sempre montada no sentido ascendente, do tanque até à ligação da bomba do lado da sucção. A válvula de pé deve ser posicionada, de modo a garantir uma distância de 100 mm até ao fundo do tanque e uma cobertura mínima de água de 200 mm com um nível mínimo de água. Por norma, recomenda-se a utilização de um conjunto de aspiração composto por tubo de aspiração e válvula de pé. Para evitar a aspiração de impurezas maiores da zona do fundo do tanque, deve ser instalada uma descarga flutuante. Na tubagem de consumo, devem ser instaladas válvulas de fecho adequadas (Fig. 3, pos. 12). Montar todos os cabos de ligação no sistema com a ajuda de ligações amovíveis e sem tensão. Fixar o peso dos cabos de ligação ao solo com a ajuda de dispositivos de fixação adequados (Fig. 3, pos. 14).

\bigwedge

7.2 Ligação eléctrica

PERIGO! Perigo de vida!

A ligação eléctrica deve ser realizada por um electricista autorizado por uma empresa de fornecimento de energia local, de acordo com as regulações locais em vigor [p.ex., normas da associação alemã VDE].

Recomenda-se a ligação do sistema de águas domésticas através de um disjuntor FI. Para a aplicação em piscinas e lagos, devem ser respeitadas as respectivas normas da associação alemã VDE (associação de electrotecnia) 0100, parte 702. Ligação à rede:

- Versão EM: Ligação através de cabo de ligação com ficha (Fig. 1, pos. 6)
- Versão DM: Ligação através de cabo de ligação fornecido pelo cliente (esquema, ver (Fig. 5b)
 - Para isso, é necessário remover a tampa do interruptor de pressão (Fig. 5)

- Deve ser colocado um cabo com quatro fios nos terminais R-S-T (fases) e na ligação à terra (verde/amarelo)
- O sistema de águas domésticas só pode funcionar com um cabo de ligação eléctrica (também cabo de prolongamento) que corresponda no mínimo a uma tubagem de borracha do tipo H07 RNF, de acordo com a norma DIN 57282 ou DIN 57245.

As fichas de ligação eléctrica devem ser instaladas, de modo a ficarem protegidas contra inundações e contra a humidade. A instalação do sistema eléctrico deve ser efectuada de acordo com as especificações constantes das respectivas instruções de utilização. Verificar os dados técnicos dos circuitos eléctricos a serem ligados quanto a compatibilidade com os dados eléctricos do sistema de águas domésticas. Para o efeito, devem ser respeitados os dados da placa de identificação do motor da bomba.

A protecção do lado da rede deve ser garantida mediante um fusível de acção retardada de 10 A. PERIGO! Perigo de vida!



Como medida de protecção, o sistema eléctrico tem de ser obrigatoriamente (isto é, de acordo com as normas em vigor e as condições no local) ligado à terra. As ligações previstas para o efeito estão identificadas de forma correspondente (borne de terra no motor)

No caso de curto-circuito eléctrico, o motor fica danificado. Os cabos nunca podem entrar em contacto com a tubagem ou o sistema de águas domésticas e têm de estar protegidos contra a humidade.



INDICAÇÃO

Nunca levantar, transportar ou fixar o sistema de águas domésticas pelo cabo de ligação à rede. A bomba não pode ser exposta a jactos directos de áqua.

Apenas para a versão EM:

Se for utilizado um interruptor de bóia adicional, por exemplo, para desligar o sistema de águas domésticas em caso de falta de água, este deve ser ligado de acordo com o esquema (Fig. 8, pos. 3).

8 Arranque

Para evitar o funcionamento em seco da bomba, antes da colocação em funcionamento, deve verificar-se se o nível de água no reservatório aberto de alimentação ou no poço é suficiente ou se a pressão prévia na tubagem de alimentação é de no mínimo 0,3 bar

Se disponíveis, posicionar o interruptor de bóia ou os eléctrodos contra a falta de água, de modo a que o sistema de águas domésticas seja desligado quando a água atingir um nível que poderia causar a aspiração de ar.



ATENÇÃO!

Não deixar a bomba funcionar a seco. Mesmo que seja apenas durante um período de tempo limitado, o funcionamento a seco pode danificar o empanque mecânico. A garantia do fabricante não cobre danos na bomba resultantes do funcionamento a seco.

8.1 Verificar o reservatório de pressão com membrana

Para o funcionamento perfeito do sistema de águas domésticas, é necessária uma pressão prévia do gás adequada à pressão de conexão no reservatório de pressão com membrana. O compartimento para gás do reservatório de pressão com membrana foi enchido de fábrica com nitrogénio e ajustado para uma determinada pressão prévia (ver placa de identificação). Antes da colocação em funcionamento e após modificações dos ajustes do interruptor de pressão, a pressão do gás deve ser novamente verificada. Para o efeito, o sistema de águas domésticas tem de ser desligado da corrente e o reservatório de pressão com membrana tem de estar sem pressão do lado da água. A pressão prévia do gás deve ser verificada na válvula de enchimento de gás do reservatório de pressão com membrana (Fig. 1, pos. 9) através de um medidor da pressão do ar (Fig. 7a bis 7c)



PERIGO! Perigo de asfixia por inalação de nitrogénio!

A medição, o reabastecimento e o escoamento de nitrogénio do reservatório de pressão com membrana podem ser efectuados exclusivamente por pessoal técnico especializado. PERIGO! Perigo de lesões!



Uma pressão prévia do gás demasiado elevada pode danificar o reservatório de pressão com membrana. A pressão máxima de serviço indicada na placa de identificação não pode ser excedida. A pressão prévia do gás deve ser monitorizada durante o processo de enchimento através de medição. No caso de utilização de aparelhos de medição com diferentes escalas (unidade de medição), devem ser sempre respeitadas as especificações de conversão! Respeitar as normas gerais de segurança para o manuseamento de recipientes sob pressão.

O valor da pressão prévia do gás (PN2) deve corresponder aproximadamente à pressão de conexão da bomba (pE), menos 0,2-0,5 bar (ou à pressão de conexão da bomba, menos 10 %) (ver tabela 1)!

Se a pressão prévia do gás estiver demasiado baixa, esta deve ser corrigida através do abastecimento. Recomendamos que utilize nitrogénio para o abastecimento, visto que este gás minimiza o risco de corrosão do tanque e impede perdas de difusão. Se a pressão prévia do gás estiver demasiado elevada, esta deve ser corrigida através de evacuação na válvula.

Tabela 1:Pressão prévia do qás PN2 no reservatório de pressão com membrana em relação à pressão de conexão pE

PE [bar]	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
PN2 [bar]	1,8	2,3	2,8	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	5,7	6,1	6,6	7,1	7,5	8	8,5	9	9,5

Conversão das unidades de pressão: 1 bar = 100000 Pa = 0,1 MPa = 0,1 N/mm²

 $= 10200 \text{ kp/m}^2 = 1,02 \text{ kp/cm}^2 \text{ (at)}$

1 bar = 0,987 atm = 750 Torr = 10,2 m/Ws

8.2 Enchimento e ventilação

Somente uma bomba completamente cheia sem bolhas de ar é capaz de aspirar adequadamente. O enchimento e a ventilação têm de ser efectuados do seguinte modo:

- a) Bomba com pressão de entrada (Fig. 2)
- Fechar a válvula de fecho do lado da pressão (Fig. 2, pos. 12)
 - Desapertar o parafuso de enchimento/ventilação (Fig. 1, pos. 2)
 - Abrir ligeiramente a válvula de fecho do lado da entrada (Fig. 2, pos. 11), até sair água da abertura de enchimento e a bomba estar completamente purgada.



CUIDADO! Perigo de queimaduras!

Consoante a temperatura do fluido e a pressão do sistema, com a abertura total do parafuso de ventilação, podem ser expelidos fluidos, vapores quentes ou altas pressões.

- Quando a água sair sem formar bolhas, voltar a apertar bem o parafuso de enchimento
- Abrir a válvula de fecho do lado da pressão (Fig. 2, pos. 12)
- Continuar o arranque com o ajuste do interruptor de pressão
- b) Bomba com aspiração automática no modo de funcionamento de aspiração (Fig. 3) (altura máxima de entrada de 8 m)
- Abrir a válvula de corte do lado da pressão (Fig. 3, pos. 12)
- Remover o parafuso de enchimento (Fig. 1, pos. 2)
 - Com a ajuda de um funil, encher lentamente a bomba na totalidade através da abertura de enchimento, até sair água da abertura
 - Quando a água sair sem formar bolhas, voltar a apertar bem o parafuso de enchimento
 - Continuar o arranque com o ajuste do interruptor de pressão



CUIDADO! Perigo de queimaduras!

Conforme o estado de funcionamento do sistema de águas domésticas (temperatura do fluido), o sistema pode atingir altas temperaturas. Existe perigo de queimaduras ao tocar no sistema!



INDICAÇÃO!

A bomba não pode funcionar mais de 10 minutos com caudal $Q = 0 \text{ m}^3/\text{h}$ (válvula de fecho fechada)

- c) bomba com aspiração normal no modo de funcionamento de aspiração (Fig. 3) (altura máx. de entrada HA = 7 m)
- Abrir a válvula de corte do lado da pressão (Fig. 3, pos. 12)
- Remover o parafuso de enchimento (Fig. 1, pos. 2)
- Com a ajuda de um funil, encher lentamente a bomba na totalidade através da abertura de enchimento, até sair água da abertura
- Quando a água sair sem formar bolhas, voltar a apertar bem o parafuso de enchimento
- Ligar o sistema de águas domésticas por breves instantes (aprox. 20 segundos), para o ar existente se acumular no corpo da bomba.
- Desligar o sistema de águas domésticas
- Repetir o processo de enchimento, até a bomba e a tubagem de aspiração estarem completamente purgadas.
- Continuar o arranque com o ajuste do interruptor de pressão



CUIDADO! Perigo de queimaduras! Conforme o estado de funcionamento do sistema de águas domésticas (temperatura do fluido), o sistema pode atingir altas temperaturas. Existe perigo de queimaduras ao tocar no sistema!



INDICAÇÃO!

A bomba não pode funcionar mais de 10 minutos com caudal $Q = 0 \text{ m}^3/h$ (válvula de fecho fechada).

Controlo do sentido de rotação (apenas para motores de corrente trifásica, versão DM): Verificar, ligando brevemente, se o sentido de rotação da bomba coincide com a seta situada no corpo da bomba. Caso o sentido de rotação esteja incorrecto, deve trocar 2 fases na caixa de bornes da bomba.



PERIGO! Perigo de vida!

A ligação eléctrica deve ser realizada por um electricista autorizado por uma empresa de fornecimento de energia local, de acordo com as regulações locais em vigor [p.ex., normas da associação alemã VDE].






INDICAÇÃO!

As pressões de conexão e de desconexão do interruptor de pressão estão ajustadas de fábrica em conformidade com a curva característica da bomba utilizada. (Ver placa de identificação) Para a adaptação às condições locais, os ajustes do interruptor de pressão podem ser alterados ou adaptados, respeitando as indicações que se seguem.

No interruptor de pressão (versão EM e DM), é ajustada a pressão de desconexão (parafuso de ajuste Fig. 4a/4b pos. 1 ou 5a/5b pos. 1) e o diferencial de pressão (parafuso de ajuste Fig. 4a/4b pos. 2 ou 5a/5b, pos. 2) para a pressão de conexão.



(Rotina 1) (Rotina 2) (Rotina 3) Ajustar a pressão de desconexão Verificar e ajustar a pressão prévia do Aumentar a diferença entre pressão gás do recipiente com membrana de conexão e desconexão Desligar a alimentação de corrente Fechar a válvula de corte do lado e proteger contra uma reactivação Desligar a alimentação de corrente da pressão não autorizada Desligar a alimentação de corrente Despressurizar o sistema de águas e proteger contra uma reactivação não Despressurizar o recipiente com domésticas do lado do consumo: autorizada √ membrana do lado da água: abrir a válvula de corte do lado da pressão • abrir a válvula de corte do lado da e o ponto de consumo mais próximo Remover a tampa do interruptor pressão e um ponto de consumo de pressão • ter em conta a coluna de água restante e, se necessário, esvaziar Fechar a válvula de corte do lado completamente o sistema de águas Abrir lentamente a válvula de corte do da pressão domésticas lado da pressão e observar o manómetro Remover a tampa do interruptor de pressão O manómetro do Valor nominal da Ligar a alimentação de corrente e sistema de águas pressão de conexão observar a indicação do manómetro domésticas indica atingido 0 bar O sistema de O sistema de águas domésticas águas domésticas desliga não desliga Fechar a válvula de corte do lado Verificar a pressão do tanque na válvula de da pressão enchimento de gás e, se necessário, adicionar ou retirar gás Desligar a alimentação de Rodar o parafuso de ajuste do diferencial corrente e proteger de pressão no sentido dos ponteiros contra uma do relógio, até ouvir um clique reactivação não Abrir autorizada lentamente a válvula de corte do lado da Rodar o parafuso de pressão e ajuste da pressão de observar o desconexão no manómetro sentido dos ponteiros do relógio nominal da nominal da pressão de pressão de desconexão desconexão atingido excedido Desligar a Desligar a alimentação de alimentação de corrente e proteger corrente e proteger contra uma contra uma reactivação não reactivação não autorizada autorizada Rodar o parafuso de ajuste da pressão de desconexão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até ouvir um clique

9 Manutenção



CUIDADO! Perigo devido a corrente eléctrica! Antes da verificação, desligar o sistema de águas domésticas da corrente e protegê-lo contra uma reactivação não autorizada.

Os componentes essenciais dos sistemas de águas domésticas da WILO são praticamente isentos de manutenção. Para garantir uma segurança máxima do funcionamento com custos mínimos para o utilizador, recomenda-se a realização das seguintes verificações de 3 em 3 meses:

 Verificar se a pressão prévia do gás do reservatório de pressão com membrana está ajustada correctamente (Fig. 6). Para o efeito, desligar o sistema de águas domésticas da corrente e despressurizar o tanque do lado da água.



PERIGO! Perigo de asfixia por inalação de nitrogénio! A medição, o reabastecimento e o escoamento de nitrogénio do reservatório de pressão com membrana podem ser efectuados exclusivamente por pessoal técnico especializado.



CUIDADO! Perigo de danos pessoais!
Uma pressão demasiado elevada pode causar a explosão do tanque e ferimentos graves! A pressão prévia do gás deve ser monitorizada durante o processo de enchimento através de medição. No caso de utilização de aparelhos de medição com diferentes escalas (unidade de medição), devem ser sempre respeitadas as especificações de conversão!

Respeitar as normas gerais de segurança para o manuseamento de recipientes sob pressão.

- A pressão prévia do gás (PN2) deve corresponder aproximadamente à pressão de conexão da bomba (pE), menos 0,2-0,5 bar ou 10 % da pressão de conexão da bomba (pE) (ver tabela 1)! Os desvios do valor recomendado devem ser corrigidos através da entrada ou saída de gás. Recomendamos que utilize nitrogénio para o abastecimento, visto que este gás minimiza o risco de corrosão do tanque e impede perdas de difusão.
- · Verificar a estanquidade da bomba.



ATENÇÃO! Perigo de danificação do sistema de águas domésticas!

No caso de perigo de congelamento, o sistema tem de ser completamente (incluindo o reservatório de pressão com membrana) esvaziado. O parafuso de descarga (Fig. 1, pos. 3) encontrase na parte inferior da bomba.

Antes de uma paragem por um período de tempo prolongado (p. ex., durante o Inverno), o sistema de águas domésticas tem de ser bem lavado, completamente esvaziado e guardado num local seco. Antes da recolocação em funcionamento, deve verificar-se se o veio da bomba roda livremente (p. ex., rodando a roda da ventoinha).



CUIDADO! Perigo devido a corrente eléctrica! Antes da verificação, desligar o sistema de águas domésticas da corrente e protegê-lo contra uma reactivação não autorizada.

De seguida, o sistema de águas domésticas deve ser colocado em funcionamento, (ver secção 8)

10 Avarias, causas e soluções

Avarias	Causas	Soluções
A bomba não funciona	Falta de tensão	Verificar os fusíveis, o interruptor de bóia
		e os cabos
	Fusível com defeito	Substituir o fusível
	Protecção do motor accionada,	Eliminar a sobrecarga do motor
	Bomba a bombear com dificuldade,	Eliminar os elementos de obstrução da
		bomba
	Bomba bloqueada	Eliminar o bloqueio da bomba
	Protecção contra funcionamento a seco	Verificar e corrigir o nível de água
	activada, nível de água demasiado baixo	
	Bomba avariada	Substituir a bomba
A bomba funciona mas não bombeia	Sentido de rotação errado	Trocar 2 fases da ligação de rede
	Tensão de alimentação demasiado baixa	Verificar a tensão de rede, o condensador
		e os cabos
	Tubagem ou partes da bomba entupidas	Verificar e limpar os cabos e a bomba
	devido a corpos estranhos	
	Ar na conduta de aspiração	Vedar a conduta de aspiração
	Ar na bomba	Encher novamente a bomba
	Tubagem de alimentação ou aspiração	Montar uma tubagem de alimentação ou
	demasiado estreita	aspiração com um diâmetro nominal
		maior
	Profundidade de imersão da válvula de	Aumentar a profundidade de imersão da
	pé insuficiente	válvula de pé
A bomba não bombeia uniformemente	Altura de entrada demasiado alta	Posicionar a bomba mais abaixo
Pressão insuficiente	Selecção da bomba errada	Instalar uma bomba mais potente
	Sentido de rotação errado	Trocar 2 fases da ligação de rede
	Caudal de passagem insuficiente, tuba-	Limpar o filtro e a tubagem de aspiração
	gem de aspiração ou filtro entupida/o	

Avarias	Causas	Soluções
	Abertura insuficiente da válvula de corte	Abrir a válvula de corte
	Corpos estranhos bloqueiam a bomba	Limpar a bomba
A bomba vibra	Corpos estranhos na bomba	Eliminar os corpos estranhos
	A bomba bombeia com dificuldade	Verificar a liberdade de movimento da
		bomba/do motor
	Bornes soltos	Verificar e fixar os bornes do motor
	A bomba não está suficientemente	Apertar os parafusos de fixação
	fixada ao tanque	
	A base não é suficientemente robusta	Estabilizar a base
Motor sobreaquecido	Tensão insuficiente	Verificar a tensão
Protecção do motor dispara		
	A bomba bombeia com dificuldade:	
	Corpos estranhos na bomba,	Limpar a bomba
	Impulsores entupidos,	Limpar a bomba
	Rolamento danificado	Contactar o serviço de assistência da
		Wilo para reparar a bomba
	Temperatura ambiente demasiado alta	Melhorar o arrefecimento e executar um
		novo arranque após o arrefecimento.
	Altura geodésica > 1000 m	A bomba está apenas aprovada para uma
		altura geodésica de < 1000 m
	Protecção do motor (versão DM) dema-	Adaptar o ajuste da protecção do motor à
	siado baixa	corrente nominal do motor
	Uma fase (versão DM) interrompida	Verificar e substituir os cabos, se neces-
		sário
	Disjuntor avariado	Substituir o disjuntor
	Motor avariado	Contactar o serviço de assistência da
		Wilo para substituir o motor
A bomba liga-se e desliga-se com	Pressão prévia do gás no reservatório de	Verificar e corrigir a pressão prévia do gás
demasiada frequência durante a extrac-	pressão com membrana demasiado baixa	do reservatório de pressão com mem-
ção de água		brana
	Membrana do reservatório de pressão	Contactar o serviço de assistência da
	danificada	Wilo para substituir a membrana ou o
		reservatório de pressão com membrana

11 Peças de substituiçãoA encomenda de peças de substituição é feita através de técnicos especializados no local e/ou do serviço de assistência da Wilo. Para evitar demoras e encomendas erradas, devem ser fornecidos os dados completos da placa de identificação no acto da encomenda.

D EG – Konformitätserklärung

GB EC - Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe: Herewith, we declare that the product type of the series: Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série: HMC, HMP, HMHI, HWJ MPT 250

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / The serial number is marked on the product site plate. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG

EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n $^{\circ}$ 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie Electromagnetic compatibility – directive Compatibilité électromagnétique – directive 2004/108/EG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: Applied harmonized standards, in particular: Normes harmonisées, notamment:

EN 809 EN ISO 14121-1 EN 60204-1

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Authorized representative for the completion of the technical documentation: Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

Quality Department
Anderslebener Str. 161
39387 Oschersleben
Germany

Dortmund, 14.07.2010

Erwin Prieß **()** Quality Manager W/LO

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany

Document: 2109736.1

EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG

De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

zie vorige pagina

Declaração de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

FIN

CE-standardinmukaisuusseloste

Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

EU-konedirektiivit: 2006/42/EG

Pieniännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan. konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

Prohlášení o shodě ES

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením:

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES

Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES

ooužité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana

GR

Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης κανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις :

Οδηγίες ΕΚ για μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EK-2004/108/EK

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα

EST

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti

vt eelmist lk

ES vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Stroje - smernica 2006/42/ES

Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Elektromagnetická zhoda – smernica 2004/108/ES

používané harmonizované normy, najmä

pozri predchádzajúcu stranu

Dikjarazzjoni ta' konformità KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispożizzjonijiet relevanti li ģejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultaģģ Baxx huma konformi mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:

ara I-paġna ta' qabel

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Direttiva macchine 2006/42/EG

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

norme armonizzate applicate, in particolare:

vedi pagina precedente

CF- försäkran

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga , nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet - riktlinje 2004/108/EG

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:

se föregående sida

EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser:

EU–maskindirektiver 2006/42/EG

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag , nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

anvendte harmoniserede standarder, særligt:

se forrige side

Deklaracia Zgodności WE

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE

Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu

AB-Makina Standartları 2006/42/EG

Alcak gerilim vönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

kısmen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

EC – atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem:

Mašīnu direktīva 2006/42/EK

Zemsprieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā:

skatīt iepriekšējo lappusi

SLO

ES – izjava o skladnosti

Iziavliamo, da dobavliene vrste izvedbe te seriie ustrezaio sledečim zadevnim določilom

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

EU-Overensstemmelseserklæring

véase página anterior

Declaración de conformidad CE

Directiva sobre máquinas 2006/42/EG

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de

se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máguinas 2006/42/CE.

normas armonizadas adoptadas, especialmente:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

anvendte harmoniserte standarder, særlig:

se forrige side

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Gépek iránvely: 2006/42/EK

A kisfeszültségű irányely védelmi előírásait a

2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt

Декларация о соответствии Европейским нормам

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам:

Директивы ЕС в отношении машин 2006/42/EG

Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному напряжению, соблюдаются согласно приложению І. № 1.5.1 директивы в отношении машин 2006/42/EG.

Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG

Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности: см. предыдущую страницу

EC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declarăm că acest produs așa cum este livrat, corespunde cu următoarele prevederi aplicabile

Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG

Sunt respectate objectivele de protectie din directiva privind joasa tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind masinile

Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG

standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

vezi pagina precedentă

EB atitikties deklaracija Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Mašinų direktyvą 2006/42/EB

Laikomasi Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB

pritaikytus vieningus standartus, o būtent:

žr. ankstesniame puslapyje

ЕО-Декларация за съответстви

Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Ташинна директива 2006/42/ЕО

Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно. Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за иашини 2006/42/ЕС.

Електромагнитна съместимост – директива 2004/108/ЕО

(армонизирани стандарти:

вж. предната страница



Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T +49 231 4102-0 F +49 231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T+ 54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar

Austria

WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +37 7 4873333 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic WILO Praha s.r.o.

25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi

France

WILOSAS 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton-Upon-Trent T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budanest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T+91 20 27442100 service@ pun.matherplatt.co.in

Indonesia

WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 621-807 Gimhae Gveongnam T +82 55 3405890 wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 7 145229 mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON Lebanon 12022030 El Metn T +961 4 722280 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt

The Netherlands

WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway WILO Norge AS

0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiaina Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Rivadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.co.vu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o. 83106 Bratislava T +421 2 33014511 wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WII O Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T +886 227 391655 nelson.wu@ wiloemutaiwan.com.tw

Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 34888 Istanbul T +90 216 6610211 wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone -South - Dubai T+971 4 880 91 77 info@wilo.ae

USA

WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia 31792 T +1 229 5840097 info@wilo-emu.com WILO USA LLC Melrose Park, Illinois 60160 T +1 708 3389456 mike.easterley@

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

Wilo - International (Representation offices)

Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida

T +213 21 247979 chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia 0001 Yerevan

T +374 10 544336 info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina 71000 Saraievo

T +387 33 714510 zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

0179 Tbilisi

T +995 32 306375 info@wilo.ge

Macedonia 1000 Skopie

T +389 2 3122058 valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico 07300 Mexico

T +52 55 55863209 roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Moldova 2012 Chisinau T +373 22 223501 sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia Ulaanbaatar

T +976 11 314843 wilo@magicnet.mn Taiikistan

734025 Dushanbe T +992 37 2312354 info@wilo.tj

Turkmenistan 744000 Ashgabad T +993 12 345838

kerim.kertivev@wilo-tm.info

Uzbekistan 100015 Tashkent

T +998 71 1206774 info@wilo.uz

August 2010



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Nord

WILO SE Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause 27 20097 Hamburg T 040 5559490 F 040 55594949 hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost

WILO SE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße 52–53 12051 Berlin-Neukölln T 030 6289370 F 030 62893770 berlin.anfragen@wilo.com

Ost

WILO SE Vertriebsbüro Dresden Frankenring 8 01723 Kesselsdorf T 035204 7050 F 035204 70570 dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost

Kompetenz-Team

WILO SE, Werk Hof

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Heimgartenstraße 1-3

Kommune Bau + Bergbau

95030 Hof

WILO SE Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße 44 80797 München T 089 4200090 F 089 42000944 muenchen.anfragen@wilo.com

Süd-West

WILO SE Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße 10 71229 Leonberg T 07152 94710 F 07152 947141 stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte

WILO SE
Vertriebsbüro Frankfurt
An den drei Hasen 31
61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

West

WILO SE Vertriebsbüro Düsseldorf Westring 19 40721 Hilden T 02103 90920 F 02103 909215 duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team Gebäudetechnik

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*
7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo-Fr von 7-18 Uhr.

- -Antworten auf
 - Produkt- und Anwendungsfragen
- Liefertermine und Lieferzeiten
- -Informationen über Ansprechpartner vor Ort
- Versand von Informationsunterlagen

Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie

WILO SE

Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102–7900 T 01805 W·I·L·O·K·D* 9·4·5·6·5·3 F 0231 4102–7126 kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar 24 Stunden Technische Notfallunterstützung

- -Kundendienst-Anforderung
- Werksreparaturen
- Ersatzteilfragen
- -Inbetriebnahme
- -Inspektion
- Technische Service-Beratung
- Qualitätsanalyse

Wilo-International

F +43 507 507-15

Österreich

Zentrale Wiener Neudorf: WILO Pumpen Österreich GmbH Max Weishaupt Straße 1 A-2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0

Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 5020 Salzburg T +43 507 507-13 F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 4710 Grieskirchen T +43 507 507–26 F +43 507 507–15

Schweiz

EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 F +41 61 83680-21

Standorte weiterer Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter **www.wilo.com**.

Stand August 2010

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.